



CE 0194
CE 2777



EN 397:2012 + A1:2012
EN 50365:2002

PRODUCENTER

Portwest, Westport, Co Mayo, Ireland

NACN OG ADRESSE PÅ DET BEMYNDIGENDE ORGAN DER HAR UDSTEDT EN CERTIFIKATED

INSPEC INTERNATIONAL LTD - NOTIFIED BODY NR 0194

56 LESLIE HOUGH WAY, SALFORD, GREATER MANCHESTER, M6 6AJ, UK
MODELS: PW54/PS54/PG54

SATRA TECHNOLOGY EUROPE LTD - NOTIFIED BODY NR 2777

BRACETOWN BUSINESS PARK - CLONEE - DUBLIN D15 YN2P - IRELAND
MODEL: PS53

Modeller:

PW54/PS54/PG54	Endurance Plus - Industrial Safety Helmets - Electrical Insulation Properties
PS53	Height Endurance Helmet - Electrical insulation properties

Download overensstemmelseserklæring @ www.portwest.com/declarations

DK SIKKERHEDSHJELME

Se produktmærket for detaljerede oplysninger om de tilsvarende standarder. Kun standarder og ikoner, der vises på både produktet og brugeroplysningerne nedenfor, gælder. Alle disse produkter overholder kravene i forordning EU 2016/425, EN397:2012+A1:2012, EN 50365:2002.

Denne PPE er beregnet til at blive brugt som beskyttelse mod faldende genstande og skader. Denne hjelm skal på hovedbeskyttelsen er designet til at beskytte brugerne mod 1) tabte genstande oven for hovedet 2) faldende genstande 3) Virkning ved meget lav temperatur (-30°C) er elektrisk isolerende (op til 440 V a.c., 1000 V a.c., - 1500 V d.c.), sideværts deformationer; metal sprøjt. Brug ikke denne hjelm til klatring, brandbekæmpelse og sport.

BRUG AF BESKYTTENDE HJELME:

For tilstrækkelig beskyttelse skal hjelmen tilpasses eller justeres til brugerens hoved. Brug justeringskruen til tilpas størrelsen. Drej til højre for mindre størrelse og til venstre for større størrelse. Brug de 4 stifter i hjelmen til at justere bruger højden. Flyt stifterne til passende huller: 3 forskellige højdemuligheder i front og 2 bagtil på hjelmen. Åbn lukningsklemmen og træk båndet strømpere for at justere hagestroppen.

Hjelmen er lavet til at absorbere energien fra et slag ved delvis ødelæggelse eller beskadigelse af skallen og selen, og selvom sådan skade ikke er let at fremstå, skal enhver hjelm, der udsættes for alvorlig belastning, erstattes.

Brugerne skal være opmærksomhed på faren ved at ændre eller fjerne nogle af de originale komponenter i hjelmen, som ikke er anbefalet af hjelmproducenten. Hjelme bør ikke ændres ved montering af dele på nogen måde, som ikke anbefales af hjelmproducenten.

Anvend ikke maling, opløsningsmidler, klæbemidler eller selvklæbende etiketter, hvis ikke dette er i overensstemmelse med anvisninger fra hjelmproducenten.

ELEKTRISKE BEGRÆNSNINGER OG FORHOLDSREGLER

FØR BRUG, brugeren skal kontrollere, at hjelmens elektriske

grænser svarer til

Den nominelle spænding som er sandsynlig under brug til de

pågeældende arbejde.

Isolerende hjelm bør ikke anvendes i situationer, hvor der er risiko,

for at kunne

delvist reducere de isolerende egenskaber (dvs. mekanisk eller

kemisk aggression).

Elektriske isolationsresultater ydes kun, hvis denne hjelm ikke

bruges alene: det er

nødvendigt at bruge andet isolerende udstyr til det risiko fyldte

arbejdet.

EFTER BRUG:

Hvis hjelmen bliver beskadiget eller forurenet især på ydersiden,

skal den rengøres grundigt i overensstemmelse med nedenstående

rengøringsanbefalinger

(Vedligeholdelse / opbevaring).

Vi belyser risikoen for bortskaffelse i tilfælde af upassende rengøring

og ældning af hjelmen.

Justering og inspektion af denne beskyttelses hjelm

For at sikre effektiv beskyttelse, skal denne hjem bæres siddende i

vandret stilling og den skal justeres til brugerens hovedstørrelse ved

højde af justeringssystemet placeret bagpå Hjelmen levetid påvirkes

af flere faktorer, Kulde, varme kemiske produkter, sollys eller fejlbjerg.

Dagligt og inden brug, skal der udføres en kontrol af hjelmen og indsats

for tegn på skader, revner og fejl. Enhver hjelm der har været udsat

for kraftig slag, eller har slidskader, skal udskiftes. Hvis det lille visir,

der er inkluderet på PW54 er beskadiget eller ridset, skal det udskiftes.

Afinstallerer hjelmsindsatsen: indsæt visirens sidehuller på forsiden af

hjelmen - 2 til højre og venstre. Indsæt indsatsen i hjelmskallen igen;

Fjern beskyttelses filmen på begge sider (PW56) Hvis der ikke er nogen

standard indstilling, er det derfor korrekt til tilsiget brug. Under normale

brugsbetingelser, skal denne beskyttelsehjelm give beskyttelse i 7 år i

henhold til fremstillingsdatoen.

VEDLIGEHOLDELSE / OPBEVARING

Denne beskyttende hjelm kan rengøres og desinficeres ved hjælp af en fugtig klud og en lav koncentration af rengøringsmiddel. Brug ikke slibende eller ætsende kemikalier. Hvis hjelmen ikke kan rengøres ved hjælp af en fugtig klud og en lav koncentration af rengøringsmiddel bør den udskiftes. Produktet skal transporteres i en kasse. Hvis der ikke er nogen emballagehenhed, Brug emballage, der beskytter produktet mod stød, eksponering for fugt, termisk farer, udsættelse for lys, holde det væk fra ethvert produkt eller materiale eller stof der kan forringe det.

Når hjelmen ikke bruges eller under transport bør den opbevares

tørret køligt og væk fra lys, frost og på et sted, der ikke kan vælte kemiske

produkter eller skarpe genstand over den. Den bør ikke komprimeres eller

opbevares tæt på enhver varme kilde. Det anbefales at at opbevarings

temperaturen holder sig på 20 ± 15 ° C. Denne hjelm omfatter ikke noget

stof, der bekendt kan være modtageligt eller forårsager allergi. Men hvis

en følsom person har en allergisk reaktion, bør man forlade det farlige

område, fjerne hjelmen og opsøge medicinsk rådgivning.

OBS:

Manglende eller mangelfuld overholdelse af brugsanvisninger, justering /

inspektioner og vedligeholdelse / opbevaring, kan begrænse effektiviteten

af isolationsbeskyttelsen. Indsats og hagestrop kan ikke udskiftes. Udskift

hjelmen med en ny, hvis der er skader på hagestroppen. Der er 2

rektangelhuller på side af hjelmen til montering af tilbehør. Såsom

installation af hørevern. Læs omhyggeligt brugsanvisningen, for du

installerer, for at sikre at de er testet den denne hjelm.

MÆRKNING

= Producent identifikation

CE 0194 = Nummer for overvågning og produktions kontrollen

fasen.

EN 397:2012+A1:2012 = henvisning til standard og udgivelsesår

EN 50365:2002 = henvisning til standard og udgivelsesår

= Genbrugs plast symbol

ABS = Hjelms skallens materiale

(ABS-acrylonitrilbutadienstyren)

= År og måned for produktion

(eksempel: 2019/marts)

MÆRKNING (FAKULTATIV TESTNING)

Hjelms sele følger markeringer og opfylder de yderligere krav som

nedenunder:

-30 ° C / -20 ° C: Meget lav temperatur

Hjelmen holder sin ydeevne indenfor disse temperaturer

440V.c.: Elektrisk isolering

Hjelmen beskytter brugeren mod en kort tilfældig kontakt med

elektriske ledninger

under spænding, som kan nå 440V.a.c. Til almindelig brug i industrien og i

arbejdsituationer hvor der er de elektriske risici under 440V.a.c.

LD: Lateral deformation.

Hjelmen beskytter brugeren mod laterale deformationer

MM: Smeltede metalfremskrivninger

Hjelmen (hætten) beskytter brugeren mod fremspring af smeltet metal.



ELEKTRISK TEST (EN 50365:2002)

Hjelmen giver elektrisk isolering, og den kan bruges til arbejde tæt anlagt på højst 1000 V a.c. eller 1500 V d.c. Når den bruges i

forbindelse med andet elektrisk isolerende beskyttelsesudstyr forhindrer denne hjelm farlig strøm

fra at passere gennem personer via deres hoved